

Lenker mit Spanngurte
fixieren,
der darf bei der ganzen
Einstellprozedur nicht
bewegt werden!!!



Mit
Spanngummi
oder
Spanngurte
auf Achshöhe
fixieren





Auf
Achshöhe
unterlegen



Darf nur
auf der
Felge
aufliegen

Auf Felgenreänder messen und mit der Spurstange auf gleiches Maß bringen. Meine Empfehlung : Null mm Abweichung im unbelastet Zustand.
Vorne max. 1 mm nach innen ist auch noch ok

